



Для того чтобы снять показания с помощью пульта «МИЛУР Т» надо:

- 1) Для начало встаньте рядом со счётчиком, не дальше 30-40 метров от него.
- 2) После чего один раз нажмите кнопку «МЕНЮ».
- 3) Для переключения значений используйте кнопку «ПАРАМ.».



После включения пульта появляется первый цикл/кадр, чтобы переключать цикл/кадр надо нажать кнопку «Парам.». (Пояснение циклов на другой стороне листа)

Цикл 1. Текущее значение активной и реактивной энергии по каждому тарифу и текущее значение по всем тарифам прямого направления суммарно;

Цикл 2. Текущее и суммарное значение активной и реактивной энергии обратного направления по каждому

Цикл 3 (только для счетчиков с расширенным функционалом). Текущее и суммарное значение активной и реактивной энергии прямого направления по каждому тарифу за предыдущий отчетный период (месяц);

Цикл 4. Текущее и суммарное значение активной энергии обратного направления по каждому тарифу за предыдущий отчетный период (месяц);

Цикл 5. Мгновенные значения активной, реактивной и полной мощности пофазно и суммарно;

Цикл 6. Фазные значения напряжения, тока и частота;

Цикл 7. Коэффициенты мощности и углы по каждой фазе и по сумме фаз, углы между фазными напряжениями;

Цикл 8. Текущие дата и время, события;